

Passo a passo Instalação do SAT

Este manual visa eliminar a perda de tempo com processos que dependem de terceiros.

Os passos 1, 2 e 3 devem ser feitos antes de ir até o cliente e podem ser feitos paralelamente.

1º Solicitar Vinculação entre Contribuinte e equipamento SAT para o escritório contábil do cliente, passar CNPJ do Contribuinte e Número de Série do Equipamento;

2º Solicitar Código de Vinculação entre Unitak e Equipamento SAT, passar CNPJ do Contribuinte para carlosabreujr@unitak.com.br ;

3º Verificar se a empresa tem a senha do roteador e se é possível configurar o mesmo, caso não seja, solicitar ao responsável pela adm da rede a liberação das portas : UDP 123 e TCP 443(necessário para sincronização de hora com servidor ntp).

4º Acompanhar o Manual de Instalação, Configuração, Ativação e Vinculação disponível em www.unitak.com.br/sat;

Atenção: Driver USB Dimep também disponível no site.